



OWNER'S MANUAL



TURBO FAN & HEATER
MODEL: PSF10M6ASB

**PLEASE READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, always use handles when moving this heater. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is left unattended and or used near children or the disabled
4. Always unplug the heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Do not use the heater outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or similar indoor locations. Never position the appliance where it may fall into a bathtub or come in contact with water.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. **CAUTION:** This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to compromise this safety feature. To do so could result in an electric shock hazard.
10. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
11. **CAUTION:** It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.

12. To disconnect the heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Never pull by the cord.
13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
15. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
16. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
17. **CAUTION:** Always plug heaters directly into a wall outlet. Never use with an extension cord or reloadable power tap (outlet/power strip).
18. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
19. Disposal of oil contained within should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
20. **Warning:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
21. **CAUTION:** to prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot and fully insert.

22. **“SAVE THESE INSTRUCTIONS”**

PARTS AND FEATURES



OPERATING INSTRUCTIONS

- Check before turning on the machine

1. Check if the power wire is in good condition.

2. The product adopts 120V 60Hz AC power supply, before use, please confirm if the rated current of the power socket meets the local requirements with safe grounding device, otherwise, please replace it with the qualified socket.

- Place heater on firm, leveled surface

Uneven surface may possibly cause the turnover switch to engage, causing the heater not to work once turned on.

- Power Switch Knob

Turn the Power selection knob to select between 4 functions: (Heat) 900W LOW, (Heat) 1500W HIGH, (Fan) LOW, (Fan) HIGH.

- Turn off the Heater

A. Turn the Power Switch Knob to OFF position.

B. Remove the power plug, store the heater after the entire machine unit has cooled down.

- Safety Protection

1. Overheat protection: This heater includes an Overheat Protection Feature that shuts the unit off if it overheats due to abnormal conditions. If this occurs turn the heater "OFF", unplug it, and inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Allow it to cool for a few minutes, plug it back in, and resume normal operation.

2. Inversion protection: The white "button" on the bottom of the unit is a tip-over switch. When the unit sits upright, the button is pressed and the unit will work. If the unit falls over, the button is released and the unit will turn off.

ADDITIONAL FEATURES

This heater has additional features:

- Convenient Carry Handle – allows for effortless portability from room to room.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these instructions:

- Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
- Be sure the heater is plugged in and that the electrical outlet is working properly.
- Check for any obstruction. If you find any obstruction, turn the heater “OFF”. Unplug the heater and wait a few minutes for it to cool down. Carefully remove the obstruction. Plug the heater in and turn it on again by referring to the **OPERATING INSTRUCTIONS**.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR HEATER, PLEASE SEE THE WARRANTY INFORMATION FOR INSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM STILL PERSISTS, PLEASE CONTACT US BY REFERRING TO THE SERVICE & SUPPORT INFORMATION ON THE FOLLOWING PAGE.

CLEANING AND STORAGE

It is recommended that the heater be cleaned at least one time during the operating season in order to provide the optimum level of performance. **ALWAYS TURN THE POWER SWITCH OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING.** Be sure to save the box for off-season storage.

- Turn the heater “OFF”, unplug it and wait for the heater to cool down.
- Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.
- Do not use any cleaning agents or detergents.
- Never immerse the heater in water.
- Pack the heater in the original carton and store it in a cool and dry place.

SPECIFICATIONS

Model No.: PSF10M6ASB

Voltage: 120V, 60Hz

Current: Maximum continuous draw: 12.5 Amps.

Output: 5200 BTUs

Power: LO = 900 Watts, HI = 1500 Watts

SERVICE & SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this heater, please contact us at the following:

Tel: 1-866-646-4332

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation

5 Sylvan Way, Suite 100
Parsippany, NJ 07054

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR
ALL WARRANTY CLAIMS**

Printed in China



**Free 3 months
extension*** of the
original limited warranty
period! Simply text a
picture of your proof of
purchase to:

1-844-224-1614

*The warranty extension is for the
three months immediately following
the completion of the product's
original warranty period.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan-forced heater, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the heating elements, motor, and electric control circuit board.

In the event of malfunctions or failure of your Fan-forced heater, simply deliver or send the heater, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corporation. Midea America Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corporation shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Fan-forced heater should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your heater).

Midea America Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan-forced heater. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.



MANUAL DEL USUARIO



TURBO VENTILADOR & CALEFACTOR
MODELO: PSF10M6ASB

**POR FAVOR LEA Y GUARDE
ESTAS INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Al utilizar cualquier tipo de aparato eléctrico, se deben tomar en cuenta precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, lesiones y choques eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Este aparato estará caliente. Para evitar quemaduras, evite tocar su superficie. Si el aparato los incluye, siempre utilice los mangos al mover. Mantenga materiales inflamables, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia de al menos 0,9 metros (3 pies) de la parte delantera y alejados de la parte posterior y los lados.
3. Es necesaria extrema precaución cuando el calefactor es utilizado por o cerca de los niños o personas vulnerables y siempre que el calefactor se deje desatendido.
4. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
5. No operar con un cable o enchufe dañado, o después de que haya funcionado mal o se haya caído o dañado de alguna manera. Lleve el calefactor al fabricante para su examen, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
6. No utilizar al aire libre.
7. El calefactor no está diseñado para uso en baños, áreas de lavandería o similares lugares húmedos. Nunca coloque el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
8. No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. No tienda el cable debajo de muebles u otros electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.
9. **PRECAUCIÓN:** Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. NO intente violar esta medida de seguridad. Esto podría resultar en una descarga eléctrica.
10. Este calefactor consume 12,5 amperios durante el uso. Para prevenir la sobrecarga de un circuito, no enchufe el calefactor a un circuito compartido con otros electrodomésticos.
11. **PRECAUCIÓN:** Es normal que el enchufe esté caliente al tacto; sin embargo, una mala conexión entre la toma de CA (receptáculo) y el enchufe puede provocar sobrecalentamiento y deformación del enchufe. Póngase en contacto con un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o gastado.

12. Para desconectar, ponga el control en OFF y luego desenchufe de la toma. No tire del cable.
13. No permita que objetos extraños entren en ninguna ranura de ventilación o escape de aire, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el aparato.
14. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o de escape de ninguna manera. No utilizar sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan bloquearse.
15. Un calefactor tiene partes calientes o que pueden echar chispas. No lo utilice en áreas donde pueda entrar en contacto con gasolina, pintura o líquidos inflamables.
16. Utilizar sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no indicado por el fabricante puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
17. **PRECAUCIÓN:** Siempre conecte los calefactores directamente a la toma de pared/receptáculo. No se debe usar un cable de extensión o una toma de alimentación recargable (regleta).
18. La salida de este calefactor puede variar y su temperatura puede llegar a ser lo suficientemente alta como para quemar la piel expuesta. No se recomienda el uso de este aparato a personas con sensibilidad reducida al calor o vulnerabilidad a quemaduras.
19. Se debe seguir las normas y regulaciones locales al eliminar el aceite contenido dentro del aparato.
20. **Advertencia:** No cubra el calefactor para evitar sobrecalentamiento.
21. **ADVERTENCIA:** Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el ancho de las patas del enchufe encajen bien en la toma de corriente e inserte completamente.

22. **¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de encender:

1. Compruebe que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.
2. El producto utiliza una fuente de alimentación de CA 120V 60Hz. Confirme si la corriente nominal de la toma cumple con los requisitos locales de seguridad y puesta a tierra, de lo contrario, reemplace con el zócalo correcto.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana.

Una superficie desigual puede hacer que el calefactor no funcione al encenderse; al menos la superficie por debajo de la base del aparato debe ser plana.

- Interruptor de encendido

Gire la perilla de potencia para seleccionar entre 4 funciones: Ventilador: Bajo, Alto; Calefacción: Bajo (900W), Alto 1500W.

- Apagar

A. Gire la perilla de ajuste de poder a la posición OFF.

B. B. Retire el enchufe de la toma, y guarde el calefactor una vez que se haya enfriado.

- Protección de Seguridad

1. Protección contra sobrecalentamiento: Este calefactor está equipado con un Sistema de Protección contra Sobrecalentamiento, que hace que el aparato se apague si se sobrecalienta debido a condiciones anormales. Si esto ocurre, apague ("OFF"), desconecte, y examine el aparato quitando cualquier objeto que se encuentre sobre o adyacente al calefactor. Deje enfriar por unos minutos, vuelva a enchufar, y continúe con el uso normal.

2. Protección contra vuelcos: El "botón" blanco en la parte inferior del producto es un interruptor de vuelco. Cuando el producto se sienta en posición vertical, el botón se presiona y la unidad funcionará. Si el producto se cae, el botón se suelta y el producto se apagará.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Este calefactor posee características adicionales:

- Mango de transporte - permite un fácil transporte de una habitación a otra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona, siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que el interruptor de circuito o fusible esté funcionando adecuadamente.
Asegúrese de que el calentador esté enchufado y que la toma de corriente funciona correctamente.
Compruebe si hay alguna obstrucción. Si encuentra alguna obstrucción, coloque el calentador en "**OFF**". Desenchufe el calentador y espere unos minutos para que se enfríe. Retire la obstrucción cuidadosamente. Volver a enchufar y encender, siempre siguiendo las **INSTRUCCIONES DE USO**.

OBSERVACIÓN: SI TIENE PROBLEMAS CON SU PRODUCTO, POR FAVOR, CONSULTE LA INFORMACIÓN DE GARANTÍA PARA OBTENER INSTRUCCIONES. NO INTENTE ABRIR O REPARAR ESTE PRODUCTO USTED MISMO. ESTO PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL APARATO O LESIONES PERSONALES. SI EL PROBLEMA PERSISTE, CONTÁCTENOS AL NÚMERO EN LA PÁGINA SIGUIENTE SOBRE SERVICIO Y SOPORTE.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar el calefactor al menos una vez durante la temporada de uso para funcionamiento óptimo. **SIEMPRE APAGAR Y DESCONECTAR ANTES DE LIMPIAR.**

TES DE LIMPIAR. Asegúrese de guardar la caja para almacenarlo cuando no se use.

- Coloque el calefactor en "**OFF**", desenchúfelo y espere a que se enfríe.
- Utilice un paño seco para limpiar sólo las superficies externas.
- No utilice productos de limpieza o detergentes.
- No sumergir en agua.
- Coloque el calentador en su caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Modelo: PSF10M6ASB

Voltaje: 120V, 60Hz

Corriente: Consumo continuo máximo: 12,5 Amps.

Salida: 5200 BTUs

Potencia: BAJO = 900 Watts, ALTO = 1500 Watts

SERVICIO Y SOPORTE

En el caso de reclamo de garantía o si se requiere servicio para este ventilador, póngase en contacto con el

número gratuito: 1-866-646-4332

Por dudas o comentarios, por favor escriba a:

Midea America Corp

5 Sylvan Way, Suite 100
Parsippany, NJ 07054

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPAR RECIBO AQUÍ)

OBSERVACIÓN: PARA TODO RECLAMO DE GARANTÍA

ES NECESARIO PRESENTAR RECIBO DE COMPRA

IMPRESO EN CHINA

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

- Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

Midea America Corporation garantiza de forma limitada al comprador original que cada ventilador calefactor nuevo estará exento de defectos materiales y de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Esta garantía de un (1) año se limita a los elementos calefactores, al motor, y a la placa de circuito eléctrico.

En el caso de mal funcionamiento o avería de su ventilador calefactor, Ud. podrá simplemente enviar el producto a portes pagados junto con una PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de garantía de un (1) año, a Midea America Corporation. Midea America Corporation se reserva el derecho de inspeccionar el reclamo de partes defectuosas para determinar

si el defecto o fallo está cubierto dentro de esta garantía. Midea America Corporation deberá, en un plazo de sesenta (60) días siguientes al recibo del producto, reparar y/o reemplazar la parte o partes defectuosas según su criterio de forma gratuita. Esta garantía sólo cubre defectos derivados del uso normal del producto. Midea America Corporation no asume ninguna responsabilidad si el Ventilador Calefactor fallase dentro del período de garantía por razones de:

- Uso inadecuado, negligencia, daños físicos o accidentales.
- Falta de mantenimiento (ver instrucciones para el mantenimiento adecuado).
- Reparación por una parte no autorizada durante el periodo de garantía.
- Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (ver la etiqueta de especificaciones en el calefactor).

Midea America Corporation no otorgará más garantías o representaciones, expresas o implícitas, excepto las contenidas en el presente documento. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra responsabilidad relacionada con el Ventilador Calefactor. La duración de la garantía implícita concedida bajo la ley del Estado, incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa lo otorgara a continuación. Midea América Corporation no será responsable en caso alguno por daños directos, indirectos, especiales o consecuentes.

Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

