

# PELONIS

EN

## OWNER'S MANUAL

FAN HEATER

PSHF10M1ABB

PSHF10M1AWW



Warning Notice: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-866-646-4332.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or the manufacturer for details.

PSHF10M1ABB  
PSHF10M1AWW

[pelonis.com](http://pelonis.com)

## OWNER'S MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS .....	1
IMPORTANT INSTRUCTIONS .....	2
COMPONENTS.....	6
SPECIFICATIONS .....	6
OPERATING INSTRUCTIONS .....	7
CONTROL KNOB .....	8
CLEANING AND MAINTENANCE .....	9
TROUBLESHOOTING .....	10
SERVICE & SUPPORT .....	12
LIMITED WARRANTY .....	13

### Read This Manual

Inside you'll find many helpful hints on how to use and maintain your tower heater properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your appliance. You'll find many answers to common problems in the troubleshooting tips - you should be able to fix most of them quickly before calling service. These instructions may not cover every possible condition of use, so attention to safety details is required when operating and maintaining this product.

## SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. The different levels of risk are shown by the following indications.

### WARNING

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### CAUTION

This symbol indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

### NOTICE

This symbol addresses practices not related to physical injury.

# **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

## **PLEASE REVIEW AND KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR REFERENCE.**

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, and hyperthermia, including the following:

### **CAUTION**

- Read all instructions before using heater.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

# IMPORTANT INSTRUCTIONS (cont.)

## WARNING

- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep electrical cords, furnishings and any other combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

# IMPORTANT INSTRUCTIONS (cont.)

## WARNING

- To disconnect heater, press the button to off, then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- The heater must not locate immediately below a socket-outlet.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap.
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.


# **IMPORTANT INSTRUCTIONS** (cont.)

## **WARNING**

- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## COMPONENTS



## NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purposes only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real model.

## SPECIFICATIONS

Product Model	Voltage	Frequency	Rated Power
PSHF10M1ABB PSHF10M1AWW	120V~	60Hz	1500W
Power Regulation Range	LOW	MEDIUM	HIGH
	600W	900W	1500W


## OPERATING INSTRUCTIONS

### Inspect the heater before turning it on

- Check for any damage to the power cord.
- The product uses a 120V AC power supply, before use, please confirm if the rated current of the receptacle meets the local requirements as a safe grounding device, otherwise, please replace it with the qualified receptacle.

### Place the heater on a sound, flat surface


- Placing the heater on an uneven surface may cause the tilt switch to be in an abnormal position, preventing the heater from working. Ensure the heater is placed on a sound, flat, level surface.





### NOTE

DO NOT cover the heater or block any ventilation or exhaust openings, as this could cause electric shock, fire, or damage to the heater.

# CONTROL KNOB



No	Button	Function description
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thermostat Control Knob</b> Insert the plug into the power socket, then turn the Thermostat Control Knob clockwise. When you hear a “click” sound (indicating the temperature control is activated), adjust the knob to set your desired temperature level.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power Control Knob</b> Turn the Power Control Knob to turn heater on/off and switch between the four functions: Fan ONLY, Low 600W (1), Medium 900W(2), and High 1500W(3).</li> </ul>

## **CONTROL KNOB (cont.)**

Turn off the heater

- A. Turn the Power Control Knob to “OFF”.
- B. Turn the Thermostat Control Knob counterclockwise to the “MIN” position.
- C. Unplug and after the heater has cooled completely, store the heater.

Safety protection

1. Overheat protection: If the heater’s temperature becomes excessively high, it will automatically shut off and stop working. Once the heater has cooled down, it will resume normal operation.
2. Tip-over Switch: If the heater is tipped over, the safety system will automatically cut off the power. Once the heater is placed upright, it will return to its normal operational state.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

1. Turn-off and unplug the heater from the electrical supply source before cleaning.
2. Once product is unplugged, use a damp cloth or sponge for general cleaning. Let dry completely before plugging back into a power source to avoid electric shock or hazards.
3. To remove more persistent dirt, use a cloth that has been dampened with warm soapy water and thoroughly remove the soap film with a damp cloth. DO NOT use any solvents (such as thinners), as these may damage the plastic casing. Let dry completely before plugging back into a power source to avoid electric shock or hazards.
4. Ensure that water or other liquids DO NOT enter the motor.

## TROUBLESHOOTING

If the product does not operate or functions properly, first consult the following checklist. If the issue is not listed, the product may be damaged. In this case, cease using heater and contact the dealer or authorized service technician.

Problem	Cause	Solution
The product will not power on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The plug may not be properly inserted into the receptacle.</li> </ul>	Verify that the power supply to the heater is functioning properly.
		Check whether the plug is properly inserted into the receptacle.
		Check if the power cord is damaged or broken. If there is an issue with the power cord, please have a professional check and repair it.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip-over switch was triggered when the product was tipped over.</li> </ul>	Place the heater upright on a flat, level and stable surface and power the heater to the on position.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overheat protection has been triggered.</li> </ul>	Turn off and unplug heater. Allow heater to cool. Once the heater has cooled down, turn on heater and resume normal operation.
		Keep objects at least 3ft away from the front of the heater as well as sides and rear.

## TROUBLESHOOTING (cont.)

If the product does not operate or does not operate properly, first check according to the following list. If the reason the product does not operate or does not operate properly is not included in the following list, the product may have failed. At this time, please contact your local Pelonis dealer.

Problem	Possible Cause	Solution
The product is powered on but does not heat up.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The temperature control knob is set to a temperature lower than the ambient temperature.</li></ul>	Adjust the temperature control knob to increase the set temperature.
Suddenly stops during heating.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The product stops heating after reaching the set heating temperature.</li></ul>	This is a normal occurrence. If the product frequently stops heating, try increasing the set temperature on the thermostat.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• The product stops heating after reaching the set heating temperature.</li></ul>	Place heater upright on a flat, level and stable surface.

### NOTE

This heater cannot achieve accurate temperature control of the environment, and thus cannot be used as insulation device for storage environment, items, animals and plants.

## SERVICE & SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this heater, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

Email us at: [customersupport@pelonis.com](mailto:customersupport@pelonis.com)

For questions or comments, please write to:

Midea America Corp.

300 Kimball Drive,  
Parsippany NJ 07054

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

**DATE OF PURCHASE:** \_\_\_\_\_

**PLACE OF PURCHASE:** \_\_\_\_\_

**(STAPLE SALES RECEIPT HERE)**


**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL  
WARRANTY CLAIMS  
PRINTED IN CHINA**



### Product Registration Card

#### Step 1

Take a photo of purchase receipt



#### Step 2

Text to 1-866-646-4332

\_\_\_\_\_ OR \_\_\_\_\_

Email to  
[register@registrationplace.com](mailto:register@registrationplace.com)

\_\_\_\_\_ OR \_\_\_\_\_

Register on PELONIS US  
website by scanning the QR code



Notice: Product registration is not mandatory. Failure to complete and return this card/form does not affect the consumer's warranty rights.

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.


Midea America Corp. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new heater, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the heating elements, motor, and electric control circuit board. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your Pelonis heater, simply deliver or send the heater, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corp.. Midea America Corp. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corp. shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the heater should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your heater).

Midea America Corp. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the heater. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corp. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.



Free 3 months  
extension\* of the  
original limited warranty  
period! Simply text a  
picture of your proof of  
purchase to:

**1-844-224-1614**

\*The warranty extension is for the  
three months immediately following  
the completion of the product's  
original warranty period.



# PELONIS

ES

TERMOVENTILADOR  
PSHF10M1ABB  
PSHF10M1AWW

## MANUAL DEL USUARIO



**Aviso de advertencia:** Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Para obtener ayuda adicional, llame al servicio de atención al cliente al 1-866-646-4332.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para más detalles.

PSHF10M1ABB  
PSHF10M1AWW

[pelonis.com](http://pelonis.com)

## CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	1
INSTRUCCIONES IMPORTANTES .....	2
COMPONENTES .....	6
ESPECIFICACIONES .....	6
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO .....	7
MANDO DE CONTROL .....	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	10
SERVICIO Y SOPORTE .....	12
GARANTÍA LIMITADA .....	13

### Lea este manual

En él encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y conservar correctamente su electrodoméstico. Un simple cuidado preventivo puede ahorrarle mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil del mismo. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en los consejos para la solución de problemas; debería poder resolver la mayoría de ellos rápidamente antes de llamar al servicio técnico. Es posible que estas instrucciones no cubran todas las condiciones de uso posibles, por lo que es necesario prestar atención a los detalles de seguridad al utilizar y mantener este producto.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daños materiales, deben seguirse las instrucciones aquí indicadas. Un funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede causar daños personales o materiales. Los diferentes niveles de riesgo se muestran mediante las siguientes indicaciones.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Este símbolo indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

Este símbolo indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

### **AVISO**

Este símbolo se refiere a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES POR FAVOR, REVISE Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA SU REFERENCIA.**

Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas e hipertermia, incluyendo las siguientes:

## **PRECAUCIÓN**

- Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES (cont.)

## ADVERTENCIA

- No opere un termoventilador con un cable o enchufe dañado, ni después de que el mismo haya presentado fallos, haya sido dejado caer o esté dañado de cualquier manera. Deseche el dispositivo o envíelo a un servicio técnico autorizado para su examen y/o reparación.
- Este dispositivo se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes. Si se proporciona, use los mangos al mover este aparato. Mantenga los cables eléctricos, muebles y cualquier otro material combustible como almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 3 pies (0,9 m) del frente del dispositivo y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
- No lo use al aire libre.
- Este termoventilador no está diseñado para ser usado en baños, áreas de lavandería y lugares interiores similares. Nunca lo coloque donde pueda caer en una bañera u otro contenedor de agua.
- Un termoventilador tiene partes calientes y partes que generan arcos eléctricos o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Se necesita extrema precaución cuando cualquier aparato de este tipo es utilizado por o cerca de niños o inválidos y siempre que el termoventilador se deje funcionando y sin supervisión.
- Siempre desconecte el termoventilador cuando no esté en uso.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES (cont.)

## ADVERTENCIA

- No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, correderas o revestimientos similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de circulación y donde no se pueda tropezar con él.
- Para desconectar el termoventilador, presione el botón para apagarlo y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- No inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el termoventilador.
- El dispositivo no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato en habitaciones pequeñas cuando estén siendo ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que exista una supervisión constante.
- Para prevenir un posible incendio, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No lo utilice sobre superficies blandas como una cama, donde las aberturas puedan quedar bloqueadas.
- Use este termoventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas. Siempre enchufe este tipo de dispositivos directamente en un tomacorriente/receptáculo de pared. Nunca use con un cable de extensión o una regleta de energía.


# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES (cont.)**

## **ADVERTENCIA**

- La hipertermia puede resultar en la muerte. Los síntomas de hipertermia incluyen alta temperatura corporal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, desmayos y pulso rápido. Si comienza a experimentar síntomas relacionados con la hipertermia, apague el termoventilador y busque atención médica.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista calificado. NO intente anular este dispositivo de seguridad.
- Para evitar temperaturas ambiente excesivas que puedan causar hipertermia: NO deje el producto funcionando sin vigilancia en un espacio cerrado cerca de bebés o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

**CONSERVE ESTAS  
INSTRUCCIONES**

## COMPONENTES



## NOTA

Todas las imágenes de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

## ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	Voltaje	Frecuencia	Potencia nominal
PSHF10M1ABB PSHF10M1AWW	120V-	60Hz	1500W
Rango de regulación de potencia	BAJO	MEDIO	ALTO
	600W	900W	1500W


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### Inspeccione el termoventilador antes de encenderlo

- Verifique si hay algún daño en el cable de alimentación.
- El producto utiliza una fuente de alimentación de 120V CA. Antes de usarlo, por favor confirme si la corriente nominal del receptáculo cumple con los requisitos locales como un dispositivo de conexión a tierra seguro; de lo contrario, reemplácelo con un receptáculo calificado.

### Coloque el dispositivo en una superficie plana y firme


- Colocar el termoventilador en una superficie irregular puede causar que el interruptor de inclinación esté en una posición anormal, lo que evitará que el mismo funcione. Asegúrese de que el dispositivo esté colocado en una superficie plana, firme y nivelada.



### NOTA

No cubra el termoventilador ni bloquee ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, incendio o daños al dispositivo.



## MANDO DE CONTROL



Mando de Control del Termostato

Luz Indicadora de Encendido

Mando de Control de Potencia

N°	Botón	Función
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mando de Control del Termostato                      Inserte el enchufe en el tomacorriente, luego gire el mando de Control del Termostato en el sentido de las agujas del reloj. Cuando escuche un "clic" (indicando que el control de temperatura está activado), ajuste el mando para establecer el nivel de temperatura deseado.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mando de Control de Potencia                      Gire el Mando de Control de Potencia para encender/apagar el termoventilador y cambie entre las cuatro funciones: Solo Ventilador, Bajo 600W (1), Medio 900W(2) y Alto 1500W(3).</li> </ul>

## MANDO DE CONTROL (cont.)

Apague el dispositivo.

- A. Gire el mando de Control de Potencia a la posición "OFF".
- B. Gire el Mando de Control del Termostato en sentido antihorario a la posición "MIN"..
- C. Desenchufe y, después de que el termoventilador se haya enfriado completamente, almacénelo.

Protección de seguridad

- 1. Protección contra sobrecalentamiento: Si la temperatura del dispositivo se vuelve excesivamente alta, se apagará automáticamente y dejará de funcionar. Una vez que el aparato se haya enfriado, reanudará su operación normal.
- 2. Protección contra vuelcos: Si el termoventilador se vuelca, el sistema de seguridad cortará automáticamente la energía. Una vez que el dispositivo se coloque en posición vertical, volverá a su estado operativo normal.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Apague y desenchufe el termoventilador de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- 2. Una vez desenchufado, utilice un paño o esponja húmeda para la limpieza general. Deje que el aparato se seque completamente antes de volver a enchufarlo para evitar descargas eléctricas o peligros.
- 3. Para eliminar suciedad más persistente, use un paño humedecido con agua tibia y jabonosa, y retire completamente la película de jabón con un paño húmedo. No utilice solventes (como diluyentes), ya que pueden dañar la carcasa de plástico. Deje que el aparato se seque completamente antes de volver a enchufarlo para evitar descargas eléctricas o peligros.
- 4. Asegúrese de que el agua u otros líquidos no entren en el motor.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona o no opera correctamente, primero consulte la siguiente lista de verificación. Si el problema no aparece en la lista, el producto podría estar dañado. En ese caso, deje de usar el dispositivo y contáctese con el distribuidor o centro de servicio técnico autorizado.

Problema	Causa	Solución
El producto no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El enchufe puede no estar correctamente insertado en el tomacorriente.</li> </ul>	Verifique que la fuente de alimentación del termoventilador esté funcionando correctamente.
		Compruebe si el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
		Revise si el cable de alimentación está dañado o roto. Si hay un problema con el cable de alimentación, solicite que un profesional lo revise y repare.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se activó el interruptor de volcado cuando el producto se volcó.</li> </ul>	Coloque el termoventilador en posición vertical sobre una superficie plana, nivelada y estable, y enciéndalo.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se activó la protección contra sobrecalentamiento.</li> </ul>	Apague y desenchufe el termoventilador. Permita que el dispositivo se enfríe. Una vez enfriado, enciéndalo y reanude su operación normal.
		Mantenga los objetos al menos a 3 pies de distancia del frente del termoventilador, así como de los lados y la parte trasera.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (cont.)

Si el producto no funciona o no funciona correctamente, compruébelo primero de acuerdo con la siguiente lista. Si la razón por la que el producto no funciona o no funciona correctamente no está incluida en la siguiente lista, es posible que el producto tenga algún fallo. En ese momento, por favor contacte a su distribuidor local de Pelonis.

Problema	Causa posible	Solución
El producto está encendido pero no calienta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El mando de control del termostato está ajustado a una temperatura más baja que la temperatura ambiente.</li></ul>	Ajuste el mando de control del termostato para aumentar la temperatura configurada.
La unidad se detiene repentinamente durante el calentamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El producto deja de calentar después de alcanzar la temperatura de calefacción configurada.</li></ul>	Esto es normal. Si el producto deja de calentar con frecuencia, intente aumentar la temperatura configurada en el termostato.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El producto deja de calentar después de alcanzar la temperatura de calefacción configurada.</li></ul>	Coloque el termoventilador en posición vertical sobre una superficie plana, nivelada y estable.

### NOTA

Este aparato no puede lograr un control preciso de la temperatura del entorno, por lo que no se puede usar como dispositivo de aislamiento para el almacenamiento de objetos, animales y plantas.

## SERVICIO Y SOPORTE

En caso de una reclamación de garantía o si se requiere servicio de mantenimiento para este dispositivo, por favor contáctenos en el siguiente número:

Teléfono gratuito: 1-866-646-4332

Envíenos un mensaje de correo electrónico a: [customersupport@pelonis.com](mailto:customersupport@pelonis.com)

Para preguntas o comentarios, por favor escriba a:

Midea America Corp.

300 Kimball Drive,

Parsippany NJ 07054

Para sus registros, adjunte su recibo de venta a este manual y registre la siguiente información:

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**LUGAR DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

**(ADJUNTE AQUÍ EL RECIBO DE VENTA)**


**NOTA: SE REQUIERE PRUEBA DE COMPRA PARA  
TODAS LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA  
IMPRESO EN CHINA**



### Tarjeta de registro del producto

#### Paso 1

Tome una foto del recibo de compra



#### Paso 2

Envíe un mensaje de texto al 1-866-646-4332

\_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

Correo electrónico a

[register@registrationplace.com](mailto:register@registrationplace.com)

\_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

Regístrese en el sitio web de PELONIS  
US escaneando el código QR



Aviso: El registro del producto no es obligatorio. El hecho de no completar y enviar esta tarjeta/formulario no afecta los derechos de garantía del consumidor.

## 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.


Midea America Corporation garantiza al comprador original al por menor que cada termoventilador nuevo estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía de un (1) año se limita al motor y al elemento eléctrico.

En caso de mal funcionamiento o falla de su termoventilador, simplemente envíe o entregue el termoventilador, con gastos de envío prepagados, junto con la PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de garantía de un (1) año, a Midea America Corporation. Midea America Corporation se reserva el derecho de inspeccionar la pieza o piezas defectuosas que se reclaman para determinar si la queja por defecto o mal funcionamiento está cubierta por esta garantía. Midea America Corporation, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción del producto, reparará y/o sustituirá, a su elección, la pieza o piezas defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá los defectos derivados de un uso normal. Midea America Corporation no asume responsabilidad alguna si el termoventilador falla durante el período de garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daños físicos o accidentes.
- Falta de mantenimiento (consulte las instrucciones para un mantenimiento adecuado).
- Reparación efectuada por cualquier persona no autorizada durante el período de garantía.
- Daños causados por la conexión a un voltaje de entrada inadecuado (consulte la etiqueta de especificaciones de su termoventilador).

Midea America Corporation no ofrece ninguna otra garantía o representación, expresa o implícita, excepto las contenidas en el presente documento. Ningún representante o distribuidor está autorizado a asumir ninguna otra responsabilidad con respecto a al termoventilador. La duración de la garantía implícita concedida en virtud de la legislación estatal, incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular se limitan en la duración debe la duración de la garantía expresa concedida a continuación. Midea America Corporation no será responsable en ningún caso por daños directos, indirectos, especiales o consecuentes.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



Extensión\* gratuita  
de 3 meses de la garantía  
limitada original. Simplemente  
envíe un mensaje de texto con  
una imagen de su  
comprobante de compra al:

**1-844-224-1614**

\* La extensión de la garantía  
es para los tres meses  
inmediatamente posteriores a  
la finalización del período de  
garantía original del  
producto.

